

MONTAGEANLEITUNG

	Artikel-Bezeichnung: FALCON-Sitzbank VN 900 Custom/Classic	Bestellnummer: 65405304
--	---	---------------------------------------

1. Bitte demontieren Sie die Original-Sitzbank. Nach der Demontage lösen Sie die 2 Schrauben des Aufnahmeblocks für die Original-Sitzbank am Heck (siehe Bild 1)
2. Befestigen Sie nun diesen Aufnahmeblock zwischen Rahmen und Tank, evtl. mittels Teflonschelle/Band (siehe Bild 2+3)
3. Am Heckfender muss nun eine Extra-Bohrung angebracht werden. Bitte verwenden Sie hierfür die beiliegende Schablone, indem Sie die Punkte A+B auf Höhe der vorhandenen Bohrungen legen. Der Punkt „C“ muss dann mittels 6mm Bohrers neu gebohrt werden. (siehe Bild 4+5)
4. Zum Schluss Sitzbank fest verschrauben.

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	Bitte prüfen Sie die Sitzbank auf festen und korrekten Sitz am Motorrad, sowie das keine Kabel, elektrische Bauteile oder Kraftstoffleitungen etc. eingeklemmt wurden bzw. durch Vibrationen beschädigt werden können. Sämtliche Schrauben müssen fest verschraubt sein. Die Sitzbank sollte nie an lackierten bzw. verchromten Teilen anliegen, da diese durch unsachgemäße Montage beschädigt werden können.
--	--

Stand: 05.05.08	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Falcon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH
----------------------------	---



