

# MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**

Hinterradabdeckung  
Street Triple 13-

**Bestellnummer:**

6529567

## Inhalt des Befestigungssatzes:

3x Halter

3x Gummiring f. Bohrloch

3x Inbusschraube M6x20

3x Mutter M6

2x Schraube M6x12

3x Hülse



## Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie den originalen Kettenschutz und entfernen sie die Blindstopfen auf der Schwinge, siehe Bild 1.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung ab.
3. Setzen Sie die Gummiringe und Hülse in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein.
4. Demontieren Sie den Bremsleitungshalter. Verwenden Sie die originale Schraube um den Halter 1 an diesem Punkt zu befestigen, siehe Bild 2.
5. Befestigen Sie den Halter 2 auf der Schwinge mittels der M6x12 Schraube, siehe Bild 3.
6. Befestigen Sie den Halter 3 an der Hinterradabdeckung mittels 1x M6x20 Schraube und Mutter, siehe Bild 4. Befestigen Sie diesen Halter nun auf der Schwinge mittel 1x M6x12 Schraube.
7. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung an den Haltern 2 mittels 1x M6x20 Schraube und Mutter. An Halter 1 verwenden Sie 1x M6x20 Schraube und Mutter, allerdings wird hier der Bremsleitungshalter mit befestigt, siehe Bild 5
8. Zentrieren Sie die Hinterradabdeckung und ziehen Sie alle Schrauben fest.

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5

<b>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr</li><li>• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads</li></ul>
<b>Stand: 28.11.13</b>	<b>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</b>  <b>Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b>