

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung ER6 09- (ER/EX 650 C)	6530113

Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Unterlagscheibe Ø 35mm
1x Schraube M6x20
1x Netzgitter



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie den Original-Kettenschutz
2. Befestigung in Fahrtrichtung links:
Verschrauben Sie die Hinterradabdeckung an den Original-Aufnahmepunkten des Kettenschutzes mittels der Original-Schrauben
3. Befestigung in Fahrtrichtung rechts:
Ersetzen Sie die Original-Schraube an der rechten Seite der Schwinge mit der mitgelieferten M6x20 Schraube und Kunststoff-U-Scheibe und befestigen Sie hiermit die Hinterradabdeckung an der Original-Aufnahme.

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads• Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10
--	---

Stand: 02.02.10	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH
----------------------------	---