

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung SV650 N/S 03-10 (WV BY)	6530460

Montage der Hinterradabdeckung:



1. Demontieren Sie den Kettenschutz
2. Demontieren Sie den Federbeinschutz
3. Demontieren Sie den Bremsleitungshalter
4. Befestigen Sie die Radabdeckung mittels der 3 M6x15 Schrauben an der Kettenschutzaufnahme und der Schwinge

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads• Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10
Stand: 02.02.10	<p>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</p> <p>Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</p>