

## MONTAGEANLEITUNG

<b>BOBSTYLE®</b>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Sitzkeil GSR 750 (WV C5)	6518194

### Inhalt des Befestigungssatzes:

- 3 Gummieinsätze
- 3 Gummiunterlegscheiben
- 2 Muttern M5
- 4 Schrauben M5x10
- 2 Gummidistanzen
- 3 Schrauben 5x15
- 2 Gewindeklemmen
- 2 Halter
- 2 Unterlegscheibe M5



### Montage des Sitzkeils:

1. Nehmen Sie das innere Teil des Sitzkeils und befestigen Sie die Gewindeklemmen und Gummieinsätze wie auf Bild 1.
2. Befestigen Sie den hinteren Halter mittels 2 M5x10 Schrauben, Muttern und Metall-U-Scheiben wie auf Bild 2 und 3.
3. Befestigen Sie den vorderen Halter mittels 2 M5x10 Schrauben und Gummidistanzen wie auf Bild 4 und 5
4. Montieren Sie nun die äußere Hülle auf dem Innenteil. Verwenden Sie hierzu die 3 M5x15 Schrauben und die Gummiunterlagscheiben. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht an!
5. Setzen Sie den Sitzkeil jetzt auf da Motorrad, justieren und zentrieren Sie den Sitzkeil und ziehen Sie dann erst die Schrauben fest.



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5

<b>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr</li></ul>
<b>Stand: 14.07.11</b>	<b>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</b> <b>Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b>